
Panasonic[®]

Installer's Guide Manuel d'installation

Save this document for future reference. Conservez ce manuel pour consultation ultérieure.



CT-2733H CT-3233H

Read these instructions completely before operating television. Veuillez lire ces instructions au complet avant d'utiliser l'appareil.

Contents are subject to change without notice or obligation. Le contenu du présent manuel peut être modifié sans préavis. Copyright 2003 by Matsushita Electric Corporation of America. All rights reserved. Unauthorized copying and distribution is a violation

Copyright 2003. Matsushita Electric Corporation of America. Tous droits réservés. Toute reproduction ou distribution non autorisée constitue une violation de la loi sur les droits d'auteur. Printed in U.S.A. Imprimé aux États-Unis TQB2AA0476-1 30311 ISSUE 0





The lightning flash with arrow head within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product are a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within a triangle is intended to tell the user that important operating and servicing instructions are in the papers with the appliance.

WARNING: To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.

PANASONIC HOME AND COMMERCIAL PRODUCTS COMPANY, DIVISION OF MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA

One Panasonic Way, 4A-4 Secaucus, New Jersey 07094 For Authorized Panasonic Servicenter, call 1-800-211-PANA





Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce demier.

ATTENTION: Afin de prévenir les risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

PANASONIC CANADA INC... **HOSPITALITY SYSTEMS**

5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2T3

For Authorized Panasonic Servicenter, call 1-905-238-2267 Pour connaître le centre de service le plus près de chez vous, composez le 1-905-238-2267.

Table of Contents Table des matières Safety Warning2 Mesures de sécurité......2 Entretien et nettoyage 4 Care and Cleaning.....4 Installation...... 4 Installation4 Emplacement du téléviseur4 Television Location 4 Cordon d'alimentation.....4 Power Supply Cord4 Fixation d'un support de montage5 Adding Mounting Brackets To The Television.....5 Branchement d'appareils auxiliaires .. 5 **Optional Equipment Connections5** Emplacement des commandes 6 Location of Controls6 Guide sommaire6 Quick Reference Control Operation 6 Télécommande 7 Remote Control7 Auto-réglage initial (Mode télé)........... 8 AUTO Set UP (TV Mode)8 Menu principal 8 Main Menu.....8 Navigation.....8 Basic Navigation.....8 Menu de réglage (Mode hôtel)...... 9 Set Up Menu (Hotel Mode).....9 Navigation.....9 Basic Navigation.....9 Blocage (Puce)...... 9 Parental Lock (V-CHIP)9 Tableau des caractéristiques mode HÔTEL10 **HOTEL Mode** Feature Chart...... 10 Utilisation de la boîte de clonage 11 Clone Box Use......11 Paramétrage du téléviseur « maître » 11 Chargement des paramètres du téléviseur Setting the "Master" Television 11 dans la boîte de clonage (LEARN)12 Uploading Television Settings into Téléchargement des paramètres the Clone Box (LEARN)......12 sur d'autres téléviseurs (TEACH)12 Downloading Settings into Other Réglage de volume maximum sur Televisions (TEACH)12 chaque appareil13 Setting Individual Volume Limits......13 Vérification des paramètres dans la boîte de clonage14 Testing the Settings in the Clone Box.......14 Vérification de la pile de la boîte de Testing the Clone Box Battery.....14 clonage14 Resetting the Television to Normal Rétablissement du mode normal sur le TV Mode15 téléviseur15 Setting the Television without Paramétrage sans une boîte de a Clone Box15 clonage...... 15 Troubleshooting Guide......16 Guide de dépannage 16

Care and Cleaning

Screen (turn television off)

- ☐ Use a mild soap solution or window cleaner with a soft clean cloth. DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.
- Avoid excessive moisture and wipe dry.

Note: Do not spray any type of cleaning fluid directly on the screen.

Cabinet and Remote Control

- ☐ For the cabinet and remote control, use a soft cloth dampened with water or a mild detergent solution. Avoid excessive moisture and wipe dry.
- Do not use benzene, thinner or other petroleum based products.

Installation

Television Location

- ☐ Avoid excessive sunlight or bright lights, including reflections.
- □ Keep away from excessive heat or moisture. Inadequate ventilation may cause internal component failure.
- ☐ Fluorescent lighting may reduce remote control transmitting range.
- ☐ Keep away from magnetic equipment including motors, fans and external speakers.

Power Supply Cord

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT OF AC OUTLET AND FULLY INSERT. DO NOT USE A PLUG WITH A RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADE CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

PROTECT POWER CORDS FROM BEING WALKED ON, ROLLED OVER, CRIMPED, BENT, OR PINCHED, PARTICULARLY AT PLUGS, CONVENIENCE RECEPTACLES, AND THE POINT WHERE THEY EXIT FROM THE APPARATUS.

Entretien et nettoyage

Écran (téléviseur hors marche)

- □ Nettoyer l'écran avec un chiffon doux humecté d'eau savonneuse ou de nettoyant à vitres. NE JAMAIS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- Éviter une humidité excessive et bien essuyer.

Nota: Ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.

Coffret et télécommande

- □ Nettoyer le coffret et la télécommande avec un chiffon humide ou humecté d'eau savonneuse. Éviter une humidité excessive et bien essuyer.
- Ne jamais utiliser de benzène, de solvant ou de produits à base de pétrole.

Installation

Emplacement du téléviseur

- ☐ Protéger l'appareil contre les rayons solaires, un éclairage intense et les reflets.
- ☐ Protéger l'appareil contre la chaleur ou l'humidité. Une aération insuffisante pourrait provoquer un dérangement des composants internes.
- ☐ Un éclairage fluorescent peut réduire la portée de la télécommande.
- ☐ Éviter de placer le téléviseur près d'un appareil dégageant un champ magnétique, notamment des moteurs, des ventilateurs ou des haut-parleurs externes.

Cordon d'alimentation

ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉRER À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LA PLUS LARGE DE LA PRISE. NE PAS UTILISER UNE PRISE DANS LAQUELLE LA LAME POLARISÉE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT.

PLACER LE CORDON D'ALIMENTATION DANS UN ENDROIT OÙ IL NE RISQUE PAS D'ÊTRE PIÉTINÉ, COINCÉ, ÉCRASÉ, PLIÉ, ETC. FAIRE PARTICULIÈREMENT ATTENTION À SES EXTRÉMITÉS, FICHES ET PRISES COMPRISES.




Adding Mounting Brackets To The Television

The bottom of the television has four mounting holes to attach a mounting bracket. **The mounting bracket is not supplied.**

Note: Be sure to use an approved bracket that can hold the size and weight of the television.

Use four (4) 15mm length and 4mm diameter screws with 12~13lb/sq.in. torque, to mount the bracket to the bottom of the television.



s

Front of television Face avant du téléviseur

Bottom view of television cabinet Vue en sous-face du téléviseur

Mounting holes
for screws
Orifices de fixation

Nota: L'emplacement des orifices de fixation peut varier selon les modèles.

Prises à l'arrière du téléviseur

selon le modèles.

Optional Equipment Connections

VCR

VCRs, video cameras, video games or other video equipment can be connected to the input jacks. (See your equipment manual).

Procedure

Note:

- Connect equipment as shown to rear or front Audio/Video input jacks.
- Select the Video mode by pressing TV/VIDEO button.
- 3. Operate optional equipment as instructed in equipment manual.

Jack used for 1/8" headphone plug VIDEO Ó **□**₩<u>@</u>-စ် Ö 0 ര ' **□** 0 0 0 (O ₽ S-VIDEO 0 0 0 0

Amplifier Connection (TO AUDIO AMP)

Connect to an external audio amplifier input for listening to a stereo system.

Note: TO AUDIO AMP terminals cannot be connected directly to external speakers.

Audio Adjustments

- 1. Select TV SPEAKERS ON from AUDIO menu.
- 2. Set amplifier volume to minimum.
- 3. Adjust TV volume to desired level.

Terminals on back

of TV may vary.

- 4. Adjust amplifier volume to match the TV.
- 5. Select TV SPEAKERS OFF&VAO from AUDIO menu.
- Volume, mute, bass, treble and balance are now controlled from the TV.

In OFF&FAO the volume is controlled by the external amplifier.

Branchement d'appareils auxiliaires Magnétoscope

Fixation d'un support de montage

montage est vendu séparément.

dimensions et au poids du téléviseur.

Quatre orifices ont été prévus sous le fond du téléviseur pour la fixation d'un support de

montage. Il est à noter que le support de

Utiliser quatre (4) vis de 15 mm de longueur et 4

mm de largeur avec couple 12~13lb/sq.in. pour

installer le support au dessous du téléviseur.

S'assurer d'utiliser un support de montage adapté aux

Des prises d'entrée ont été prévues pour le raccordement de magnétoscopes, caméscopes, jeux vidéo ou autres sources. (Se reporter au manuel afférent à l'appareil utilisé.)

Marche à suivre

- Raccorder l'équipement de la manière illustrée aux prises d'entrée audio/vidéo sur le panneau arrière ou avant du téléviseur.
- Appuyer sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner le mode vidéo.
- Se reporter au manuel d'utilisation de l'appareil utilisé.

Nota:

Branchement à un amplificateur audio (TO AUDIO AMP)

Pour faire l'écoute sur une chaîne stéréo, relier le téléviseur à la prise d'entrée d'un amplificateur audio externe.

Nota: Les prises "TO AUDIO AMP" ne peuvent être utilisées pour le branchement direct de haut-parleurs externes.

Réglages audio

- 1. Sélectionner H-PARLEURS EF au menu AUDIO.
- 2. Régler le volume sur l'amplificateur à son plus bas niveau.
- 3. Régler le volume sur le téléviseur au niveau voulu.
- Régler le volume sur l'amplificateur à un niveau correspondant à celui sur le téléviseur.
- Sélectionner H-PARLEURS H/CIRCUIT-SORTIE AUDIO VARIABLE au menu AUDIO.
- Le réglage du volume, des graves, des aigus et de l'équilibre ainsi que la commande de sourdine (COUPURE SON) sont maintenant contrôlés au moyen des commandes du téléviseur.

En mode "H/CIRCUIT-SORTIE AUDIO FIXE", le volume ne peut se régler que sur l'amplificateur externe.

Optional Equipment Connections (cont.) Branchement d'appareils auxiliaires (suite)

Program Out Connection (PROG OUT)

(for model CT-3233H only)

To use the television audio and video with optional equipment, connect the PROG OUT and TO AUDIO AMP R/L connections on the back of the television.

Notes:

- When a component input video signal is connected to Video 1 (Y, P_B, P_R) terminals, and the TV main picture is Component, the Program output video will be luminance signal (no color).
- PROG OUT terminal display is the same as onscreen display.

Branchement à la prise (PROG OUT)

(pour les modèle CT-3233H seulement)

Pour utiliser le signal audio et vidéo du téléviseur avec un équipement auxiliaire, brancher ce dernier aux prises PROG. OUT et TO AUDIO AMP R/L à l'arrière du téléviseur.


Nota:

- Lorsqu'un signal vidéo composante est acheniné aux prises Vidéo 1 (Y, P_b, P_r) et que l'image principale sur l'écran du téléviseur est de type composante, le signal de sortie vidéo sera celui de luminance (monochrome).
- Le signal acheminé à la prise PROG. OUT est identique à celui affiché à l'écran du téléviseur.

DTV-STB or DVD PLAYER/DTV-STB ou lecteur DVD

- ☐ There are three video inputs, Y, P_B, and P_R. Separate component color inputs provide luminance and color separation. Use the L (left) and R (right) audio inputs.
- Select DTV-STB to 480i output mode. TV set can receive 480i signal only.
- □ Il y a trois entrées vidéo : Y, P_B et P_R. Les signaux composants séparés de couleur fournissent la luminance et l'analyse chromatique. Utiliser les prises d'entrée audio gauche (L) et droite (R).
- Sélectionner le mode de sortie 480i sur le décodeur DTV-STB. Le téléviseur ne peut recevoir que les signaux 480i.

Nota: Prises à l'arrière du téléviseur selon le modèles.



Note: Terminals on back of TV may vary.

Location of Controls/Emplacement des commandes

POWER ◀ V	OLUME ▶	▼ CHANNEL▲	ACTION	TV/VIDEO
		<u> </u>	<u> </u>	ᆜ
	\times	\times		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Quick Reference Control Operation

- Power Button Press to turn ON or OFF
- Volume Buttons Press to adjust Sound Level, or to adjust Audio Menus, Video Menus, and select operating features when menus are displayed.
- Channel Buttons Press to select programmed channels. Press to highlight desired features when menus are displayed.
- Action Button Press to display Main Menu and access On Screen Feature and Adjustment Menus (normal TV mode only).
- TV/Video Button Press to select TV or Video Input.

Guide sommaire

- Interrupteur Appuyer pour mettre le téléviseur en/hors marche.
- Touches de réglage du volume Appuyer sur ces touches pour régler le niveau sonore ou encore pour naviguer au sein des menus audio et vidéo et activer les paramètres voulus.
- Touches de syntonisation Appuyer sur ces touches pour sélectionner les canaux programmés.
 Appuyer pour sélectionner les paramètres voulus lorsque les menus sont affichés.
- Touche Action Appuyer sur cette touche pour afficher le menu principal et accéder aux rubriques et aux sousmenus (mode normal seulement).
- Touche TV/Vidéo Appuyer sur cette touche pour sélectionner la source télé ou vidéo.

Remote Control / Télécommande*

MUTE

Press to mute sound. Press to access and cancel (CC) closed caption.

Appuyer sur cette touche pour mettre le son en sourdine ou pour activer/désactiver l'affichage des sous-titres.

POWER

Press to turn ON and OFF.

Pour mettre l'appareil en/hors marche.

VOL

Press to adjust TV sound and navigate in menus.

Pour régler le volume et naviguer au sein des menus affichés à l'écran.

"0" ~ "9"

Press numeric keypad to select any channel.

Appuyer sur les touches numériques pour syntoniser le canal voulu.

R-TUNE

Press to switch to the previously viewed channel or video mode.

Appuyer sur cette touche pour revenir au canal précédemment syntonisé ou commuter au mode vidéo.



TV/VIDEO

Press to select TV or Video Mode.

Appuyer sur cette touche pour sélectionner le mode télé ou vidéo

CH

Press to select next channel and navigate in menus.

Appuyer sur cette touche pour syntoniser le canal suivant et naviguer au sein des menus.

ACTION

Press to access menus.

Appuyer sur cette touche pour accéder aux menus.

RECALL

Press to display time, channel, sleep timer, and other options.

Appuyer sur cette touche pour afficher l'heure, le canal, la minuterie-sommeil et d'autres options.

EUR501450

Installation of Batteries

Use two AA batteries:

Remove battery cover by pressing in and up near arrow.
Install batteries matching (+) and (-) polarity signs.
Replace the battery cover.


*The remote control is not supplied. It can be purchased separately. La télécommande est vendue séparément.

Installation des piles La télécommande fonctionne sur deux piles AA:

Retirer le couvercle du logement des piles en pressant dessus et en le soulevant à l'endroit marqué par la flèche. Mettre les piles en place en prenant soin de faire correspondre les marques (+) et (-) de la polarité. Remettre le couvercle en place.

Auto Set-up (TV Mode)

Auto Set Up menu will be displayed on screen when the set is turned on for the first time. If you choose, you can adjust the tilt (if needed), or set the menu language, antenna mode and automatically program the channels with a signal into memory.



Auto réglage initial (Mode télé)

Le menu auto-réglage initial s'affiche à l'écran lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois. Il est possible d'ajuster l'inclinaison ou de régler la langue des menus, le mode d'antenne et de programmer automatiquement les canaux dont le signal est capté par le téléviseur.



Main Menu Menu principal



Main Menu

The Main Menu appears only when the television is in Normal TV Mode.

Basic Navigation

- Press the ACTION button on the remote control to display the Main Menu.
- 2. Press the **CH** and/or **VOL** buttons to select an icon.
- 3. Press the **ACTION** button to display a submenu.
- 4. Press the CH buttons to move within the submenu.
- Press the VOL buttons to adjust features within the submenu
- 6. Press the **ACTION** button twice to exit all menus.

Menu principal


Le menu principal ne s'affiche que dans le mode normal.

Navigation

- Appuyer sur la touche ACTION de la télécommande pour afficher le menu principal.
- Appuyer sur les touches de syntonisation CH et/ou les touches de volume VOL pour sélectionner une icône.
- Appuyer sur la touche ACTION pour afficher le sous-menu.
- Appuyer sur les touches CH pour naviguer dans le sous-menu.
- Appuyer sur les touches de volume VOL pour sélectionner les paramètres dans le sous-menu.
- 6. Appuyer sur la touche **ACTION** à deux reprises pour quitter tous les menus.

Set Up Menu (Hotel Mode)

Set Up menu will replace Main Menu while in Hotel Mode.



Basic Navigation

- Press the ACTION button on the remote control to display the Set Up menu.
- Press the CH ▲or▼ buttons to select the desired feature
- 4. Press the ACTION button to exit menus.

Parental Lock (V-CHIP)

The Parental Lock feature allows various types of movies, videos, video games and television programs to be blocked. When in HOTEL mode, the default Set Up on screen menu does not display the Lock (Parental Lock) menu.

Note: Once the Parental Lock feature is deleted from the Hotel Set Up menu, all previous settings are removed. Press ACTION and VOL◀ again to display the feature in the Set Up menu so that new customers can use their own codes and select ratings level.

- Press the CH ▼ button on TV or on the remote control to highlight Parental LOCK (V-CHIP).
- 3. Press **VOL** ▶ on TV or on the remote control to enter sub-menu (V-CHIP settings).


Note: Password is required to access the LOCK menu. Use the remote control numeric keys to enter the 4-digit code.

- Press ACTION button on TV or on the remote control to exit menu (V-CHIP Settings).
- To unlock the Parental Lock features and keep the settings the same.
 - Select STATUS OFF for (US MOVIES, US TV PROGRAMS, CANADIAN ENGLISH or CANADIAN FRENCH).

Note: For more information on Parental Lock (V-CHIP), please read the V-CHIP manual included with the TV package.

Menu de réglage (Mode hôtel)

Le menu de réglage remplace le menu principal en mode hôtel.



Navigation

- Appuyer sur la touche ACTION de la télécommande pour afficher le menu de réglage.
- Appuyer sur les touches CH ▲ou▼ pour sélectionner la fonction désirée.
- Appuyer sur la touche ACTION pour quitter les menus.

Blocage (Puce)

La fonction de blocage (LOCK) permet de bloquer le visionnement de certains films, enregistrements sur vidéocassettes, jeux vidéo et émissions de télévision. Par défaut, dans le mode hôtel, le menu de verrouillage n'est pas affiché.

 Pour afficher ou supprimer ce menu, appuyer simultanément sur les touches ACTION et VOL ◀.

Nota: Une fois blocage (puce) supprimé du menu réglage (mode hôtel), tous les réglages précédents sont effacés. Appuyer de nouveau sur les touches ACTION et VOL◀ pour afficher cette fonction dans le menu de réglage afin de permettre aux nouveaux utilisateurs l'utilisation de leur propre code et de sélectionner les niveaux de classification.

- Appuyer sur la touche CH ▼ pour mettre Blocage en surbrillance.
- Appuyer sur VOL ▶ pour entrer dans le sousmenu (paramètres de la puce anti-violence).

Nota: Un mot de passe est requis pour accéder au menu de blocage. Utiliser les touches numériques de la télécommande pour entrer le code à 4 chiffres.

- 4. Appuyer sur **ACTION** pour quitter le menu (paramètres de la puce anti-violence).
- Pour désactiver la fonction de blocage tout en préservant les paramètres établis:
 - Sélectionner ÉTAT HF pour FILMS USA, ÉMIS. TÉLÉ USA, CANADA ou CANADA-QUÉBEC.

Nota: Pour plus de détails sur la fonction de blocage, se référer au manuel sur la puce antiviolence inclus avec le téléviseur.

Hotel Mode Feature Table

MENU	DESCRIPTION				
SET UP					
AUTO PROG	Automatically programs channels having a signal into memory.				
MANUAL PROG	Manually add or delete channels from memory.				
ENERGY MGMT	 Automatically shuts down the television after a set period of time if left unattended. 				
PICTURE					
COLOR	☐ Adjusts the color intensity.				
TINT	☐ Adjusts the natural flesh tones.				
BRIGHTNESS	☐ Adjusts the overall illumination of the picture.				
PICTURE	Adjusts the picture for better contrast between Black and White areas.				
SHARPNESS	☐ Adjusts the picture for crisp detail.				
CHANNELS					
MANUAL CAPTION	☐ Allows assignment of channel captions up to 125 stations. Note: Delete channel caption by entering spaces in all character slots.				
INPUT LABEL	☐ Allows labelling the video input connections for onscreen display.				
EXIT MAIN MENU BEFORE PROCEEDING					
VOLUME LIMITING	☐ Sets maximum volume level.				

Note: Bass, Treble, Al Sound, BBE and Surround Sound settings in Audio Menu can also be cloned.

INITIAL CHANNEL

Tableau des caractéristiques dans le mode hôtel

Sets the first channel viewed when the television is turned on.

Tableau des Caracteristiques dans le mode notei				
MENU	DESCRIPTION			
RÉGLAGE				
PROG AUTO (programmation automatique)	Mémorise automatiquement les canaux dont le signal est capté par le téléviseur.			
PROG MANUELLE (programmation manuelle)	Permet d'ajouter des canaux à la mémoire ou d'en supprimer.			
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	 Coupe automatiquement le contact sur l'appareil lors de non-utilisation prolongée. 			
IMAGE				
COULEUR	☐ Réglage de la densité chromatique.			
NUANCES	☐ Réglage pour l'obtention d'une teinte naturelle.			
BRILLANCE	☐ Réglage de l'éclairement global de l'image.			
IMAGE	Réglage de l'image pour améliorer le contraste entre le blanc et le noir.			
NETTETÉ	☐ Réglage pour améliorer la netteté de l'image.			
CANAUX				
SIGLE DES CANAUX	 ☐ Permet d'assigner un sigle à un total de 125 canaux. Nota: Pour supprimer les sigles, remplacer les caractères du sigle par des espaces. 			
IDENTIFICATION DES PRISES	Pour identifier les branchements d'entrées vidéo aux fins d'affichage.			
Quitter le menu principal avant de procéder				
LIMITE VOLUME	☐ Règle le volume maximum.			
CANAL INITIAL	Détermine le canal qui est syntonisé lorsque le téléviseur est mis en marche.			

Les réglages des graves, des aigus, du circuit audio à intelligence artificielle et du rendu ambiophonique au menu audio peuvent également être clonés.

en marche.

Clone Box Use

The clone box uploads (LEARN) the settings of one television and downloads (TEACH) them to other televisions. This places the television into Hotel Mode.

Note: The Clone Box is not supplied with the set. It can be purchased separately.

Setting the "Master" Television

The features listed in the HOTEL Mode table must be adjusted before cloning can begin.

- Turn the television ON.
- 2. Access the Main Menu by pressing the **ACTION** button.
- 3. Access the Set Up menu.
 - Use the CH and VOL buttons to highlight the Set Up icon, then press the ACTION button.
 - Use the CH buttons to highlight AUTO PROG (Auto Channel Programming), then press the VOL button to begin programming.

Note: This step is mandatory.

- If necessary, use MANUAL PROG (Manual Channel Programming) to delete any undesired channels.
- Press the ACTION button to return to the Main Menu.
- 4. If necessary, access the Picture menu.
 - Use the CH and VOL buttons to highlight the Picture icon, then press the ACTION button.
 - Use the CH buttons to highlight a feature, then press the VOL buttons to adjust them.
 - Press the ACTION button to return to the Main Menu
- 5. If desired, access the CHANNELS menu.
 - Use the CH and VOL buttons to highlight CHANNELS icon, then press the ACTION button.
 - Highlight MANUAL CAPTION and press VOL ▶.
 - Use numeric keypad or Vol buttons to select desired channels. Use the CH buttons to highlight the character position, then press the VOL buttons to select characters for the channel caption.
 - Press the ACTION button to return to the Main Menu.
- If desired, access the SET UP menu to set the Energy Management feature. This feature lets you program the television to turn OFF after a predetermined period of time from the last keyed-in instruction (pressing any buttons on the TV or on the remote control) received by the television.
 - Use the CH and VOL buttons to highlight the Setup icon, then press the ACTION button.
 - Use the CH buttons to highlight the Energy Management feature.
 - Press VOL ◀ or ▶ button to select OFF or 1 through 15 Hours.
- Exit the Main Menu by pressing the ACTION button.
- 8. If necessary, set the maximum volume level.
- 9. If the hotel has hotel "barker" channel, tune the set to the "barker" channel.

Note: Auto Power On feature setting, Audio settings and Channels menu settings can also be cloned.

Utilisation de la boîte de clonage

La boîte de clonage charge (LEARN) les paramètres d'un téléviseur pour les télécharger (TEACH) sur tous les autres téléviseurs. Cela fait passer le téléviseur dans le mode hôtel.

Nota: La boîte de clonage est vendue séparément.

Paramétrage du téléviseur "Maître"

Les divers paramètres du tableau des caractéristiques dans le mode HÔTEL doivent avoir été définis pour en permettre le clonage.

- 1. Mettre le téléviseur en marche.
- Appuyer sur la touche ACTION pour afficher le menu principal.
- Accéder au menu SET UP.
 - Appuyer sur les touches **CH** et **VOL** pour mettre l'icône SET UP en surbrillance, puis appuyer sur la touche **ACTION**.
 - Au moyen des touches CH, mettre PROG AUTO en surbrillance, puis appuyer sur VOL pour lancer la programmation.

Nota: Cette étape est obligatoire.

- Au besoin, faire appel à PROG MANUELLE pour supprimer un ou plusieurs canaux.
- Appuyer sur la touche ACTION pour revenir au menu principal.
- 4. Au besoin, ouvrir le menu PICTURE.
 - Appuyer sur les touches CH et VOL pour mettre l'icône PICTURE en surbrillance, puis appuyer sur la touche ACTION.
 - Utiliser les touches CH pour mettre un paramètre en surbrillance, puis appuyer sur les touches VOL pour les régler.
 - Appuyer sur la touche ACTION pour revenir au menu principal.
- 5. Au besoin, ouvrir le menu CHANNELS.
 - Appuyer sur les touches CH et VOL pour mettre l'icône CHANNELS en surbrillance, puis appuyer sur la touche ACTION.
 - Mettre SIGLE MANUEL en surbrillance et appuyer VOL ▶.
 - Utiliser les touches numériques ou les touches de volume pour sélectionner les canaux voulus.
 Utiliser les touches CH pour mettre la position du caractère en surbrillance, puis appuyer sur les touches VOL pour saisir les caractères du sigle.
 - Appuyer sur la touche ACTION pour revenir au menu principal
- menu principal.

 6. Si désiré, utiliser le menu de la SET UP pour régler l'économie d'énergie. Cette fonction coupe automatiquement le contact sur le téléviseur après une durée de non-utilisation déterminée. (Non-utilisation veut dire aucune pression sur une touche de la télécommande ou de l'appareil.)
 - Appuyer sur les touches CH et VOL pour mettre l'icône TIMER en surbrillance, puis appuyer sur la touche ACTION.
 - Utiliser les touches CH pour mettre ÉCONOMIE D'ÉNERGIE en surbrillance.
 - Appuyer sur la touche VOL

 ou

 pour sélectionner HF ou de 1 à 15 heures.
- Appuyer sur ACTION pour quitter le menu principal.
- 8. Au besoin, fixer le volume maximum.
- Si l'hôtel possède un canal bonimenteur, syntoniser le canal en question.

Nota: Les réglages audio, du menu canaux et de la mise en contact automatique peuvent également être clonés.

Uploading Television Settings into the Clone Box (LEARN)

- 1. Press the **POWER ON** button on the clone box.
 - The LEDs will flash red and green to confirm power is ON.
- Connect the clone box to the Digital Interface port on the back of the television.
 - The television must be plugged into an AC outlet but can be either OFF or ON.
- Hold the ALT button while pressing the LEARN button.
 - The red LED will flash while the data is uploaded to the box. The green LED will light for about two (2) seconds when the procedure is complete.

Note: The television is now in HOTEL Mode.

Disconnect the clone box from the television and turn it OFF.

Note: Data is not lost even if the battery is removed.

Downloading Settings into Other Televisions (TEACH)

- 1. Press the POWER ON button on the clone box.
 - The LEDs will flash red and green to confirm power is ON.
- Connect the clone box to the Digital Interface port on the back of the television.
 - The television must be plugged into an AC outlet but can be either OFF or ON.
- 3. Press the TEACH button.
 - The green LED will flash while data is downloaded to the television. The green LED will light for about two (2) seconds when the procedure is complete.

Note: The television is now in HOTEL Mode.

- Disconnect the clone box from the television and turn it OFF.
- 5. Repeat steps 1 4 to set up other televisions.

Chargement des paramètres du téléviseur dans la boîte de clonage (LEARN)

- Appuyer sur la touche POWER ON de la boîte de clonage.
 - Les diodes clignotent (vert et rouge) pour confirmer la mise en marche.
- Brancher la boîte de clonage dans le port d'interface numérique sur le panneau arrière du téléviseur.
 - Le téléviseur doit être sous tension (cordon branché) mais peut être en ou hors marche.
- 3. Tout en maintenant la touche ALT enfoncée, appuyer sur la touche LEARN.
 - La diode rouge clignote pendant le chargement des données. La diode verte s'allume pendant environ deux (2) secondes une fois le chargement terminé.

Nota: Le téléviseur passe dans le mode HÔTEL.

4. Débrancher la boîte de clonage du téléviseur, puis la mettre hors marche.

Nota: Les données sont conservées en mémoire même si la batterie est retirée.

Téléchargement des paramètres sur d'autres téléviseurs (TEACH)

- Appuyer sur la touche POWER ON de la boîte de clonage.
 - Les diodes clignotent (vert et rouge) pour confirmer la mise en marche.
- Brancher la boîte de clonage dans le port d'interface numérique sur le panneau arrière du téléviseur.
 - Le téléviseur doit être sous tension (cordon branché) mais peut être en ou hors marche.
- 3. Appuyer sur la touche **TEACH**.
 - La diode verte clignote pendant le chargement des données. La diode verte s'allume pendant environ deux (2) secondes une fois le chargement terminé.

Nota: Le téléviseur passe dans le mode HÔTEL.

- 4. Débrancher la boîte de clonage du téléviseur, puis la mettre hors marche.
- Recommencer les étapes 1 à 4 aussi souvent que nécessaire.

Setting Individual Volume Limits

This procedure allows the maximum volume level to be changed on individual televisions.

☐ For lower volume

The television must be in HOTEL mode.

- 1. Turn television ON.
- 2. Adjust the television volume to desired level.

Note: This will become the new maximum volume level.

- 3. Press the **POWER ON** button on the clone box.
 - The LEDs will flash red and green to confirm power is ON.
- 4. Connect the clone box to the Digital Interface port on the back of the television.
- 5. Hold the ALT button while pressing the LEARN button on the clone box.
 - The red LED will flash while the data is uploaded into the box. The green LED will light for about two (2) seconds when the procedure is complete.
- 6. Disconnect the clone box from the television and turn it OFF.
- Reset the volume on the television.
- Refer to the section entitled Downloading Settings into Other Televisions (TEACH).

☐ For higher volume

The television must be in Normal TV mode. Refer to the section entitled Resetting the Television to Normal TV mode.

- 1. Turn television ON.
- 2. Adjust the television volume to the minimum
- 3. Press the **POWER ON** button on the clone box.
 - The LEDs will flash red and green to confirm power is ON.
- 4. Connect the clone box to the Digital Interface port on the back of the television.
- 5. Adjust the television volume to maximum desired
- 6. Hold the ALT button while pressing the LEARN button on the clone box.

Réglage de volume maximum sur chaque appareil

Cette procédure permet de fixer le volume maximum sur chacun des téléviseurs.

■ Volume plus bas

Le téléviseur doit être dans le mode HÔTEL.

- Mettre le téléviseur en marche.
- Régler le volume au niveau désiré.

Nota: Le niveau réglé devient le nouveau niveau maximum.

- 3. Appuyer sur la touche POWER ON de la boîte de clonage.
 - Les diodes clignotent (vert et rouge) pour confirmer la mise en marche.
- 4. Brancher la boîte de clonage dans le port d'interface numérique sur le panneau arrière du téléviseur.
- 5. Tout en maintenant la touche ALT enfoncée, appuyer sur la touche LEARN.
 - La diode rouge clignote pendant le chargement des données. La diode verte s'allume pendant environ deux (2) secondes une fois le chargement terminé.
- Débrancher la boîte de clonage du téléviseur, puis la mettre hors marche.
- Refaire le réglage du volume sur le téléviseur. Se reporter à la section *Téléchargement des* paramètres sur d'autres téléviseurs (*TEACH*).

■ Volume plus haut

Le téléviseur doit être dans le mode normal. Se reporter à la section Rétablissement du mode normal sur le téléviseur.

- 1. Mettre le téléviseur en marche.
- Régler le volume au niveau minimum.
- Appuyer sur la touche POWER ON de la boîte de clonage.
 - Les diodes clignotent (vert et rouge) pour confirmer la mise en marche.
- 4. Brancher la boîte de clonage dans le port d'interface numérique sur le panneau arrière du téléviseur.
- Régler le volume maximum désiré sur le téléviseur.
- Tout en maintenant la touche ALT enfoncée, appuyer sur la touche LEARN.

- The red LED will flash while the data is uploaded into the box. The green LED will light for about two (2) seconds when the procedure is complete.
- If the green LED does not light for about two
 (2) seconds, retry by holding the ALT button while pressing the LEARN button.
- 7. Disconnect the clone box from the television and turn it OFF.
- 8. Reset the volume on the television.
- 9. Refer to the section entitled *Downloading Settings into Other Televisions (TEACH).*

Testing the Settings in the Clone Box

This test compares the clone box settings with the television settings. The television must be in HOTEL mode.

- 1. Press the **POWER ON** button on the clone box.
 - The LEDs will flash red and green to confirm power is ON.
- Connect the clone box to the Digital Interface port on the back of the television.
 - The television must be plugged into an AC outlet but can be either OFF or ON.
- 3. Press the **TEST** button.
 - The LEDs will flash red and green while the data is compared. The green LED will light for about two (2) seconds if the settings in the box match the television.
- 4. Disconnect the clone box from the television and turn it OFF.

Testing the Clone Box Battery

- 1. Press the **POWER ON** button on the clone box.
 - The LEDs will flash red and green to confirm power is ON.
- Hold the ALT button while pressing the TEST button.
 - The LEDs will alternately flash red and green while the box is tested.

Note: Replace the 9 volt battery if the LEDs do not flash red and green.

 The green LED will light for about two (2) seconds, if battery is charged.

Note: If the green LED does not light for about two (2) seconds at the end of the test, new data must be downloaded into the box.

- La diode rouge clignote pendant le chargement des données. La diode verte s'allume pendant environ deux (2) secondes une fois le chargement terminé.
- Dans le cas où la diode verte ne s'allumerait pas pendant deux (2) secondes, réessayer en appuyant sur la touche LEARN tout en maintenant la touche ALT enfoncée.
- 7. Débrancher la boîte de clonage du téléviseur, puis la mettre hors marche.
- 8. Refaire le réglage du volume sur le téléviseur.
- 9. Se reporter à la section Téléchargement des paramètres sur d'autres téléviseurs (TEACH).

Vérification des paramètres dans la boîte de clonage

Ce test compare les paramètres mémorisés dans la boîte de clonage avec ceux du téléviseur. Le téléviseur doit être dans le mode HÔTEL.

- Appuyer sur la touche POWER ON de la boîte de clonage.
 - Les diodes clignotent (vert et rouge) pour confirmer la mise en marche.
- Brancher la boîte de clonage dans le port d'interface numérique sur le panneau arrière du téléviseur.
 - Le téléviseur doit être sous tension (cordon branché) mais peut être en ou hors marche.
- 3. Appuyer sur la touche TEST.
 - Les diodes rouge et verte clignotent pendant la comparaison des données. La diode verte reste allumée pendant deux (2) secondes si les paramètres de la boîte et du téléviseur concordent.
- 4. Débrancher la boîte de clonage du téléviseur, puis la mettre hors marche.

Vérification de la pile de la boîte de clonage

- Appuyer sur la touche POWER ON de la boîte de clonage.
 - Les diodes clignotent (vert et rouge) pour confirmer la mise en marche.
- Tout en maintenant la touche ALT enfoncée, appuyer sur la touche TEST.
 - Les diodes rouge et verte clignotent pendant la vérification.

Nota: Si les diodes rouge et verte ne clignotent pas, remplacer la pile 9 V.

 Si la batterie est chargée, la diode verte s'allume pendant environ deux (2) secondes.

Nota: Si la diode verte ne s'allume pas pendant environ deux (2) secondes à la fin de la vérification, il sera nécessaire de refaire le chargement des données dans la boîte.

Resetting the Television to Normal TV Mode

- 1. Press the **POWER ON** button on the clone box.
 - The LEDs will flash red and green to confirm power is ON.
- Connect the clone box to the Digital Interface port on the back of the television.
 - The television must be plugged into an AC outlet but can be either OFF or ON.
- 3. Press the AMS button.

Note: Insert a slender tool about 3/4 inch (paper clip) into the opening.

- The green LED will flash while the television is reset to TV mode. The green LED will light for about two (2) seconds when the procedure is complete.
- Disconnect the clone box from the television and turn it OFF.
- Press the ACTION+POWER buttons on the front of the set for 5 seconds to reset the TV to factory default mode. Any programed channel, channel caption and other user defined settings will be lost.

Rétablissement du mode normal sur le téléviseur

- Appuyer sur la touche POWER ON de la boîte de clonage.
 - Les diodes clignotent (vert et rouge) pour confirmer la mise en marche.
- Brancher la boîte de clonage dans le port d'interface numérique sur le panneau arrière du téléviseur.
 - Le téléviseur doit être sous tension (cordon branché) mais peut être en ou hors marche.
- 3. Appuyer sur la touche AMS.

Nota: Introduire un petit objet (un trombone par exemple) dans l'ouverture (environ ¾ po).

- La diode verte clignote pendant le rétablissement du mode télé. L'opération terminée, la diode verte reste allumée pendant environ deux (2) secondes.
- 4. Débrancher la boîte de clonage du téléviseur, puis la mettre hors marche.
- Maintenir enfoncées les touches ACTION+POWER sur le panneau avant du téléviseur pendant environ 5 secondes pour rétablir les paramètres par défaut. Tout canal, sigle de canal et autre réglage programmé par l'utilisateur sera supprimé.

Setting the Television without a Clone Box Paramétrage sans une boîte de clonage

Switching to Hotel Mode (All Models)

Adjust the features listed in the HOTEL Mode Feature Chart before switching modes.

- Press the ACTION and the VOL ► buttons on the front control panel simultaneously.
- Within a second, press the ACTION and the CH ▲ buttons on the front control panel simultaneously.
- ON will flash in red in the lower corner of the screen, indicating HOTEL Mode.

Switching to Normal TV Mode

- 1. Repeat steps 1 and 2 from the previous section.
- OFF will flash in red in the lower corner of the screen, indicating Normal TV Mode.

Rétablissement du mode HÔTEL (Tous les modèles)

Régler les paramètres indiqués dans le tableau des caractéristiques du mode HÔTEL avant de changer de mode.

- Appuyer simultanément sur les touches ACTION et VOL ▶.
- Dans un délai de moins d'une seconde, appuyer simultanément sur les touches ACTION et CH ▲.
- L'indication ON (en marche) clignote en rouge dans le coin inférieur de l'écran pour confirmer l'activation du mode HÔTEL.

Rétablissement du mode normal sur le téléviseur

- 1. Recommencer les étapes 1 et 2 ci-dessus.
- L'indication OFF (hors marche) clignote en rouge dans le coin inférieur de l'écran pour confirmer le rétablissement du mode normal.

Troubleshooting Chart Guide de dépannage

Before calling for service, determine the symptoms and follow suggested solutions. Avant de faire appel à un technicien, vérifier les problèmes et apporter les corrections simples décrites ci-dessous.

Audio	VIDEO VIDÉO	SOLUTIONS
Noisy Audio Présence de bruit	Snowy Video Présence de neige	Adjust Antenna Location and/or Connection Ajuster l'orientation et(ou) le branchement de l'antenne.
Noisy Audio Présence de bruit	Multiple Image Image dédoublée	Adjust Antenna Location and/or Connection Ajuster l'orientation et(ou) le branchement de l'antenne. Check Antenna Lead-in Wire Vérifier le fil d'amenée de l'antenne.
Noisy Audio Présence de bruit	Interference Interférence	Move Television from Electrical Appliances, Lights, Vehicles and Medical Equipment Éloigner le téléviseur de tout appareil électroménager, dispositif d'éclairage, véhicule ou équipement médical.
No Audio Absence de son	Normal Video Image normale	Increase Volume Augmenter le volume. Check Mute Vérifier la fonction de coupure du son. Check Television SPEAKERS on/off Vérifier si les haut-parleurs sont en fonction. Change the Channel Syntoniser un autre canal.
Noisy Audio Présence de bruit	No Video with Snow Absence d'image	Set TV or Cable Mode Properly Sélectionner le mode télé ou câble. Check Antenna Cables Vérifier le branchement des câbles d'antenne.
No Audio Absence de son	No Video Absence d'image	Check Power Cord is Plugged into Active Outlet. Vérifier la prise secteur. Adjust Brightness and Audio Controls Ajuster les commandes brillance et audio. Change the Channel Syntoniser un autre canal. Check Cable Connections Vérifier les raccordements. Program the Remote Control Again Programmer à nouveau la télécommande.
Normal Audio Son normal	No Color Absence de couleur	Adjust Color Settings Régler la couleur. Change the Channel Syntoniser un autre canal.
	Normal Video Image normale ste Control Operation ittent de la télécommande	Replace Remote Control Batteries Remplacer les piles de la télécommande.